

BITTE ZUERST LESEN

Einrichtung von Citation für die Aktivierung von AirPlay

Nur für iPhone und iPad geeignet



Citation 100 (MKII ver.)




Citation ONE (MKII ver.)



Für die Steuerung dieser AirPlay 2-fähigen Lautsprecher ist iOS 11.4 oder höher erforderlich.

Abschnitt 1 – Wenn die WLAN-Einrichtung über die Google Home-App abgeschlossen ist, ist AirPlay funktionsbereit. Wenn nicht, können Sie zu Abschnitt 2 gehen



Tippen Sie im Kontrollzentrum oder in Ihrer bevorzugten Audio-Streaming-App auf , um AirPlay vom iPhone und iPad aus zu nutzen.


Hinweis:

- Weitere Informationen zum Streamen von Musik von Apple TV, iTunes und Mac finden Sie unter <https://support.apple.com/HT202809>

Abschnitt 2 – AirPlay-Konfiguration (iPhone/iPad)

Der Citation ONE (Ver. MKII) und Citation 100 (Ver. MKII) nutzen eine iOS-Funktion namens Wireless Accessory Configuration (WAC), die die einfachste Möglichkeit bietet, WLAN für iPhone-Nutzer einzurichten. Wenn AirPlay mit WAC eingerichtet und Google Assistant später eingerichtet werden soll, können Sie den Anweisungen unten folgen.


- 1 Gehen Sie unter Einstellungen zu WLAN auf Ihrem iPhone/iPad.





- 2 Wählen Sie den Lautsprecher, für den AirPlay eingerichtet werden soll, unter **“NEUN AIRPLAY-LAUTSPECHER EINRICHTEN...”** im unteren Teil des Displays:



- 3 Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk, mit dem dieser Lautsprecher verbunden werden soll, und drücken Sie anschließend auf „**Weiter**“. Das WLAN sollte in der Regel dasselbe Netzwerk sein, mit dem auch Ihr Smartphone verbunden ist. Dieses Netzwerk wird auch als Standardoption angezeigt.




- 4 Der Lautsprecher stellt eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her. Drücken Sie auf „**Fertig**“, um die Einrichtung abzuschließen.



5

Dann wurde das Setup erfolgreich beendet. Tippen Sie im Kontrollzentrum oder in Ihrer bevorzugten Audio-Streaming-App auf , um AirPlay vom iPhone und iPad aus zu nutzen.



Hinweis:

- Überprüfen Sie, falls das korrekte WLAN-Netzwerk nicht angezeigt wird, ob der Lautsprecher sich in Reichweite des WLAN-Routers oder des Zugangspunkts befindet.
- Wenn Ihr iPhone oder iPad zuvor noch keine Verbindung zu diesem WLAN-Netzwerk hergestellt hat, muss jetzt das WLAN-Passwort eingegeben werden. Die meisten Benutzer müssen an diesem Punkt kein Passwort eingeben.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Lautsprecher unter **NEUN AIRPLAY-LAUTSPECHER EINRICHTEN...** nicht angezeigt wird, und schließen Sie ihn wieder an, um ihn erneut zu starten.
- Weitere Informationen zum Streamen von Musik von Apple TV, iTunes und Mac finden Sie unter <https://support.apple.com/HT202809>.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, and iPhone® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.