

THE BRIDGE III P

Dockningsstation för iPod och iPhone

Bruksanvisning



Made for
iPod iPhone

iPhone ingår ej

harman / kardon
by HARMAN

THE BRIDGE III P

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
EGENSKAPER	3
INKLUDERAR	3
KOMPATIBILITET	3
INSTALLERING	4
DU KAN LADDA DIN IPOD ELLER IPHONE	5
AVLÄGSNA DIN IPOD ELLER IPHONE	5
FELSÖKNING	5
SPECIFIKATIONER	5

THE BRIDGE III P

Inledning

Grattis! Tack vare The Bridge III P, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en iPod eller iPhones enorma lagrings- och uppspelningskapacitet och ljudkvaliteten i ditt harman kardon system.

Din iPod eller iPhone ansluts med en enda kabel och allt du behöver är din fjärrkontroll för att sätta igång!

Egenskaper

- Enkelt att ansluta till en The Bridge III P-klar harman kardon produkt.
- Gör det möjligt att avspela lagrad information från en iPod eller iPhone genom ditt harman kardon-system
- Hanterar högupplöst video upp till 720p från kompatibla iPod och iPhone modeller, om dessa är utrustade för detta.
- Styr din iPod eller iPhone med harman kardon-fjärrkontrollen
- Enkelt att välja spår med skärmenavigering



Inledning, Egenskaper, Inkluderar och Kompatibilitet

Inkluderar

- The Bridge III P dockningsstation
- Fem adaptrar för dockningssystemet, markerade "NANO", "5G (VIDEO 60GB)", "5G (VIDEO 30GB)", "13" och "12, 14"
- Svart strömkontakt markerad "UNIVERSAL" som accepterar passande adaptrar för dockningsstationen

Kompatibilitet

Vid tidpunkten för tryckning av denna handbok är The Bridge III P kompatibel med Harman Kardon BDS 2, BDS 5, MAS 101, MAS 102 och MAS 111.

Är klar för iPod nano 5th generation, iPod touch 2nd generation, iPod classic, iPod nano 4:e generationen, iPod touch 1:a generationen, iPod nano 3rd generation, iPod med video.

Är klar för iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G och iPhone.

Kontrollera www.harmankardon.com för den senaste information om kompatibilitet.

Video och fotoupptagning kräver iPod-modell stöder video och en video kabel harman kardon produkt.

Se bruksanvisningen för din harman kardon produkt för information om funktion och kapacitet.

Installering

Med en enda kabel kan The Bridge III P enkelt anslutas till din harman kardon-produkt.

Steg Ett: Stäng av den The Bridge III P-anpassade harman kardon-produkten med huvudströmbrytaren.

Steg Två: Håll kabeln med strömkontaktens bredaste del längst ner, tryck försiktigt in de båda knapparna på vardera sida samtidigt som du för in den i uttaget på harman kardon-produktens bakre panel. Se bild 1.



Bild 1 – The Bridge III P-uttag

Steg tre: För in den svarta strömkontakten i The Bridge III P, och tryck in den hela vägen. Se bild 2.

Viktigt: Placera inte en iPod eller iPhone i en The Bridge III P om inte den svarta hållaren och docknings adaptern är installerad. Om de inte din iPod eller iPhone är korrekt anslutna kan både dessa och The Bridge III P skadas, en skada som kanske inte täcks av garantin.

Steg fyra: Plocka fram den dockningsadaptern som levererades med din iPod eller iPhone, eller välj någon av de genomskinliga dockningsadaptarna som beskrivs i Tabell 1. Om din iPod eller iPhone inte finns i Tabell 1 eller det inte levererades någon vid ditt köp, skall du kontakta Apple eller din handlare för att köpa en.

Sätt i adaptern i The Bridge III P-strömkontakten såsom visas i bild 2.

Steg fem: Avlägsna din iPod eller iPhone från fodral och sätt den i The Bridge III P, såsom visas i bild 2.




Bild 2 – Sätta in en iPod eller iPhone i The Bridge III P

Tabell 1 – Välj rätt adapter för The Bridge III

The Bridge III P-strömkontakt	iPod-modell
NANO	iPod Nano 1:sta generationen
5G (VIDEO 60GB)	iPod, femte generationen (60GB, 80GB) och iPod classic (160GB)
5G (VIDEO 30GB)	iPod, femte generationen (30GB) och iPod classic (80GB)
13	iPod nano, tredje och fjärde generationen
12, 14	iPod Touch – sätt i den stora adaptern; iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone – sätt i en liten adapter

THE BRIDGE III P

Laddning av iPod eller iPhone, Urtagning av din iPod eller iPhone, Felsökning och Specifikationer

Du kan Ladda din iPod eller iPhone

Du kan lämna din iPod eller iPhone i The Bridge III P även då du inte använder den som en uppspelningskälla. När din iPod eller iPhone är dockad och din harman kardon produkt är påslagen, kommer The bridge III P att ladda din iPod eller iPhone.

Avlägsna din iPod eller iPhone

Vi rekommenderar att du pausar uppspelningen innan du fysiskt avlägsnar din iPod eller iPhone från The Bridge III P.

Felsökning

Symptom	Lösning
iPod eller iPhone spelar inte eller reagerar inte på harman kardon fjärrkontrollens kommandon.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att The Bridge III P är korrekt ansluten till din harman kardon produkt.• Kontrollera att The Bridge III P är vald som signalkälla på din harman kardon produkt.

Specifikationer

Dimensioner (H x B x D): 30mm x 114mm x 114mm (1-3/16" x 4-1/2" x 4-1/2")

Vikt: 0,17kg (0.37 lb)



HARMAN

Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4545 (bara i USA)

Framställt i R.P.C.

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Egenskaper, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

harman kardon är ett varumärke tillhörande HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. The Bridge IIIP är ett varumärke för HARMAN International Industries, Incorporated.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. är registrerat i USA och övriga länder. iPod och iPhone ingår inte. "Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektronisk tillbehör har designat för att kunna anslutas till iPod och iPhone och har certifierats av konstruktören så att den följer Apple standard. Apple ansvarar inte för apparatens function eller dess uppfyllande av lagstadgade säkerhetskrav.

Part Nr. 950-0331-001

iPhone ingår ej



harman/kardon
by HARMAN

www.harmankardon.com