

# CITATION SUB



# BRUGSANVISNING

# / VIGTIGE SIKKERHED- SANVISNINGER

## **Kontrollér netspændingen inden brug**

Citation-subwooferen er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilslutning til en anden netspænding end den, dit produkt er beregnet til, kan medføre sikkerheds- og brandrisiko og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål vedrørende kravene til netspænding for netop din model eller vedrørende netspændingen i dit område, skal du kontakte forhandleren, inden enheden tilsluttes en stikkontakt.

## **Undlad brug af forlængerledninger**

Anvend kun det strømkabel, der fulgte med enheden, for at undgå sikkerhedsrisici. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledninger sammen med dette produkt. Som med alle elektriske enheder må strømkabler ikke føres under gulvtæpper, og der må ikke placeres tunge genstande på dem. Beskadigede strømkabler skal udskiftes omgående af et autoriseret servicecenter med et kabel, der overholder fabrikkens specifikationer.

## **Håndter strømkablet forsigtigt**

Når du tager strømkablet ud af en stikkontakt, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet. Hvis du ikke har planer om at bruge din højttaler i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

## **Undlad at åbne kabinettet**

Der er ingen komponenter inde i produktet, som skal repareres af brugeren. Åbning af kabinettet kan medføre risiko for stød, og enhver ændring af produktet vil betyde, at din garanti bortfalder. Hvis der ved et uheld kommer vand ind i enheden, skal du omgående fjerne strømkablet og kontakte et autoriseret servicecenter.

# / INDHOLDSFORTE- GNELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.....	2
INDLEDNING.....	4
DET ER DER I ÆSKEN .....	5
PRODUKTOVERSIGT .....	6
KOM I GANG .....	8
SPECIFIKATIONER .....	12

# / INDLEDNING


Denne brugsvejledning har information om CITATION SUB (subwoofer). Vi opfordrer dig til at bruge nogle få minutter på at læse denne brugeranvisning, som beskriver produkterne og giver en trin for trin-vejledning til opsætningen, så du kommer hurtigt i gang. Læs og forstå alle sikkerhedsanvisningerne, før du bruger dit produkt.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


Hvis du har spørgsmål om disse produkter, deres installation eller betjening, bedes du kontakte din Harman Kardon-forhandler eller kundeservice. Du kan også besøge os på [www.harmanardon.com](http://www.harmanardon.com)

# / DET ER DER I ÆSKEN

Pak forsigtigt æsken ud og kontrollér, at de følgende dele er inkluderet. Hvis en del er beskadiget, skal du ikke bruge den. Kontakt i stedet din Harman Kardon-forhandler eller kundeservice.



1




2

1. Primær enhed
2. Strømkabel\*

\*Mængden af strømkabler og stiktype afhænger af regionen.

# / PRODUKTOVERSIGT

## Bagpanel



### 1. SERVICE

- Kun til service.

### 2. RESET


- Tryk og hold nede i 5 sekunder for at nulstille din subwoofer.

### 3. LED-indikator.

### 4. POWER

- Forbind til strømforsyningen.

## LED-signaler



☉	Hvid (blinkende)	Vælg parringstilstand
☉	Hvid (blinkende)	Uden for rækkevidde/ mistet trådløs forbindelse
○	Hvid (Konstant i 10 sekunder, og lyset går ud)	Trådløst forbundet med CITATION BAR / ADAPT / TOWER)

# / KOM I GANG

## Placering

Placér din CITATION SUB (subwoofer) på en flad og stabil overflade tæt ved en stikkontakt.


For at opnå en vellykket forbindelse bør der maksimalt være 5 meter mellem din CITATION SUB og din CITATION BAR / ADAPT / TOWER.

## Tænd din CITATION SUB

### BEMÆRKNINGER:

- Brug kun det leverede strømkabel.
- Når du afkobler strømkablet, så hiv altid i stikket, aldrig i kablet.


Stik den ene ende af strømkablet i **POWER**-stikket bag på subwooferen, og stik så den anden ende i stikkontakten i væggen. Subwooferen vil tænde automatisk.






## Tænd din CITATION BAR / ADAPT / TOWER


Stik den ene ende af strømkablet i **POWER**-stikket bag på din CITATION BAR / CITATION ADAPT / CITATION TOWER, og stik så den anden ende i stikkontakten i væggen.



Citation Bar




Citation Adapt



## Højtaleropsætning

På touch-skærmen på din CITATION BAR / CITATION ADAPT / CITATION TOWER trykker du **“Speaker Setup”** > **“Pairing”** > **“Subwoofer pairing”** og følger instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.



Hvis forbindelsen ikke lykkes, så ryk subwooferen tættere (mindre end 5 meter) på din CITATION BAR / ADAPT / TOWER. Tryk alternativt på **RESET** for at aktivere parringstilstanden, og prøv igen.

For at fjerne opsætningen skal du igen vælge **“Subwoofer pairing”** på touch-skærmen på din CITATION BAR / ADAPT / TOWER og følge instrukserne på skærmen.

# / SPECIFIKATIONER

- Frekvensområde: 35 ~ 125Hz
- Signal-støj-forhold: >80 dB
- Udgangseffekt: 2000 W RMS
- Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Strømforbrug i dvaletilstand: <2,0 watt
- 5G WISA-sendereffekt: <14dBm
- 5G WISA modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
- 5G WISA-senders frekvensområde: 5,15 GHz - 5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Mål (B x H x D): 448 x 340 x 367 mm / 18" x 13" x 14"
- Nettovægt: 14,35 kg
- Indpakningens dimensioner (B x H x D): 530 x 386 x 427 mm
- Pakkevægt (brutto): 16,75 kg

**harman / kardon**<sup>®</sup>  
by HARMAN